



FRESH ACCESS™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ECO-TOUCH® CONTRÔLE MURAL PROGRAMMABLE À ÉCRAN TACTILE

*Compatible avec les appareils des AN035NSEDV/AA, AN075NSEDV/AA, and AN120NSEDV/AA

AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil:



Débranchez l'alimentation de l'appareil de ventilation avant d'installer le dispositif de commande mural. Vérifiez que l'alimentation est reconnectée une fois le dispositif de commande installé. Le fait de ne pas débrancher l'alimentation pourrait endommager le dispositif de commande mural.

- N'installez jamais plus qu'un seul dispositif de commande central par appareil.
- Éloignez les fils d'alimentation basse tension du dispositif de commande à au moins 305 mm (1 pied) des moteurs, des ballasts de lampes et des circuits gradateur de lumière. N'installez pas les fils du dispositif de commande le long des câbles haute-tension de la maison.
- Vérifiez que les fils sont bien branchés à l'appareil et au dispositif de commande mural.

RECOMMANDATIONS

Pour assurer un fonctionnement optimal du dispositif de commande de ventilation, les pratiques exemplaires suivantes sont recommandés lors de l'installation:


- L'emplacement du dispositif de commande de la ventilation peut avoir une incidence sur son fonctionnement optimal. Par conséquent, il est recommandé que le dispositif de commande soit installé à un emplacement central, à l'abri des rayons directs du soleil et de toute autre source de chaleur directe ou du froid, comme par exemple, n'installez pas sur un mur extérieur ou près d'une fenêtre.
- N'installez pas le dispositif de commande de la ventilation sur un mur muni d'une cavité ouverte à d'autres zones. Par exemple : Retour du système à air pulsé dans une cavité murale. Si tel est le cas, scellez l'ouverture centrale de la plaque de montage à l'aide de ruban adhésif.

ÉTAPES D'INSTALLATION




Détachez le module avant de la plaque de montage en appuyant sur la languette (située au bas du boîtier).

NOTE: Assurez-vous de ne pas exercer une pression trop importante sur la languette.




Guidez les deux (2) fils de commande dans l'ouverture centrale de la plaque de montage et montez cette dernière soit sur le boîtier d'un appareil électrique standard ou directement sur le mur à l'aide de vis. Au besoin, utilisez des dispositifs d'ancrage au mur. NOTE: Vérifiez que les vis sont correctement serrées, mais pas trop. Cela pourrait endommager la plaque arrière.



Insérez les fils de transmission (2) dans le bornier, situé sur la face arrière du module avant. Sécurisez-les en place en serrant les vis du bornier à l'aide d'un petit tournevis à tête plate de 3,0 mm (non fourni).

NOTE: Les terminaux n'ont pas de polarité.



Fixez le module avant sur la plaque arrière, en insérant tout d'abord la partie supérieure du module avant dans les attaches supérieures, puis en pivotant le module en appuyant sur le bas, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Vérifiez que le système de ventilation fonctionne.

NOTE: Veillez à ne pas pincer ou coincer les fils de transmission lorsque vous fixez le module avant à la plaque arrière.

5 Leave operating instructions with home owner. Laissez les instructions d'utilisation au propriétaire de la maison.

Dépannage

Si le code erreur 01 est affiché sur le contrôle à écran tactile, débranchez le pouvoir de l'appareil, attendez 10 secondes et rebranchez le pouvoir au VRC/VRE.